Bedienung und Tipps

- Das Hygrometer (Feuchtigkeitsmesser) misst die relative Luftfeuchtigkeit seitlich am Gehäuse
- Aufstellung oder Wandmontage möglich
- Anzeige der Min. und Max. Werte von Feuchtigkeit und Temperatur in den letzten 24h oder über die ganze Betriebsdauer möglich
- Wertanzeige in Grad Celsius oder Farenheit
- Eine detaillierte Anleitung ist im Gerät verpackt

Detailansicht

